

上海霸田機電設備有限公司



Shanghai POATO Mechanical & Electrical Equipment Co.Ltd

Add: 上海松江区沈砖公路 5599 号

Tel: 021-3355 0861

Fax: 021-6776 3667

请在安装电机时务必注意以下事项:

- 1: 电机皮带张力**不宜过紧**, 一般在安装好后皮带单边能够下压 **6-8mm**;
- 2: 务必确保 2 个同步带轮的**高度保持平行**, 否则会损伤皮带;
- 3: 涨紧套安装过程中, 如果电机轴有键槽, 请务必将电机键槽和涨紧套中的**开口缝隙错开**;
- 4: 友情提示: 若不按此规程操作, 导致后果概不负责, 如安装过程中需协助可致电相关技术人员: 021-3355 0861 转 802.